

# SIMATIC

## **Hotfix 2 (K5.6.0.2) per STEP 7 V5.6 Software di programmazione per SIMATIC S7 / C7**

### **Indicazioni di sicurezza:**

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti.

La protezione di impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, richiede l'implementazione e la gestione continua di un concetto globale di Industrial Security che corrisponda allo stato attuale della tecnica. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente imprescindibile di questo concetto.

È responsabilità del cliente prevenire accessi non autorizzati ad impianti, sistemi, macchine e reti. Il collegamento di sistemi, macchine e componenti, se necessario, deve avvenire esclusivamente nell'ambito della rete aziendale o tramite Internet previa adozione di opportune misure (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete).

Attenersi inoltre alle raccomandazioni Siemens concernenti misure di sicurezza adeguate. Ulteriori informazioni su Industrial Security sono disponibili al sito

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente di eseguire gli aggiornamenti non appena sono disponibili i relativi update e di impiegare sempre le versioni aggiornate dei prodotti. L'uso di prodotti non più attuali o di versioni non più supportate incrementa il rischio di attacchi cibernetici.

Per essere costantemente aggiornati sugli update dei prodotti, abbonarsi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

### **Avvertenze sull'installazione e l'utilizzo**

Le presenti avvertenze hanno priorità su qualsiasi informazione riportata in altri documenti. Si prega di leggerle con attenzione, poichè esse contengono informazioni importanti per l'installazione e l'utilizzo di Hotfix 2 per STEP 7 V5.6.

**Se si intende stampare il file in formato DIN A4, si consiglia di impostare sia il margine sinistro che quello destro del foglio a 25 mm.**

## **Indice**

### **Avvertenze sull'installazione**

- 1 Fornitura**
- 2 Requisiti hardware**
- 3 Requisiti software**
- 4 Installazione**

### **Avvertenze d'uso (Release Notes)**

- 1 Innovazioni e modifiche rispetto alle versioni precedenti**
  - 1.1 Innovazioni rispetto alla versione V5.6

## **Avvertenze sull'installazione**

Le avvertenze sull'installazione contengono informazioni importanti necessarie per l'installazione dell'hotfix. Esse vanno pertanto lette prima dell'installazione.

### **1 Fornitura**

La fornitura del pacchetto comprende  
Hotfix 2 (K5.6.0.2) per il pacchetto software STEP 7 V5.6 (numero di ordinazione del DVD: 6ES7 811-4CC08-...)

### **2 Requisiti hardware**

nessuna modifica rispetto a STEP 7 V5.6

### **3 Requisiti software**

STEP 7 V5.6

### **4 Installazione**

#### **4.1 Installazione di Hotfix 2 per STEP 7 V5.6**

Per poter installare questo hotfix occorre aver installato STEP 7 V5.6.  
Prima di iniziare il setup, chiudere tutte le applicazioni (es. STEP 7, MS Word, ecc.), poichè, alla fine dell'installazione, il PG/PC deve essere avviato nuovamente per poter registrare in maniera completa tutte le variabili di sistema.

Avviare il file "\*.exe" di Hotfix 2 per STEP 7 versione 5.6. Durante il setup, vengono visualizzate informazioni su come procedere. Il drive sul quale installare Hotfix 2 per STEP 7 V5.6 viene individuato automaticamente sulla base della versione di STEP 7 installata.

## **Avvertenze d'uso (Release Notes)**

Le affermazioni che seguono hanno priorità rispetto a quanto riportato nei manuali e nella guida online.

# **1 Innovazioni e modifiche rispetto alle versioni precedenti**

## **1.1 Innovazioni rispetto alla versione 5.6**

### **Installazione**

- Reinstallare l'Hotfix di STEP 7 V5.6 se dopo la sua installazione viene modificata l'installazione originaria tramite "Modifica programma" o "Ripara programma".

### **Configurazione HW**

- In una configurazione che utilizza la funzione "Acquisisci indirizzo IP diversamente" non viene più visualizzato un avvertimento relativo all'indirizzo del server NTP e ad un'altra sottorete.

### **SIMATIC Manager**

- La visualizzazione della dimensione degli oggetti più grandi di 2 Gbyte è stata ottimizzata.

### **Segnalazione errori di sistema**

- Un errore della batteria viene visualizzato anche per una CPU H se quest'ultima viene utilizzata in una configurazione non ridondante.